

◆防災行政無線戸別受信機設置の注意点◆

- 1 電源のスイッチは2種類あります。
外部アンテナを設置していない方は、「入-本体」
にいらしてください。外部アンテナを設置している
場合は、「入-外部」に電源を入れてください。
- 2 電池が無くなると放送終了後に「ピー・ピー・
ピー」と繰り返し音が鳴ります。その場合は、電
池が無いという合図ですので、アルカリ乾電池
(単Ⅰ、単Ⅱ、単Ⅲ)と交換してください。
交換しないと、電池の液漏れにより故障の原因
となります。
なお、交換の際は、電池を交換してから電源コ
ードをコンセントに差込んで下さい。
- 3 設置場所は出来るだけ窓側の高い場所で、アン
テナは全て伸ばしてください。
- 4 LED照明やテレビ、冷蔵庫等の家電製品の近
くに置くと正常に受信しないことがあります。ま
た、油等が付着する台所付近は故障の原因になり
やすいため避けるようお願いします。
- 5 戸別受信機は、町からの貸与品となりますので
で、転出等の際には、必ず役場に返却してくださ
い。

※防災行政無線の聞き逃しは以下の番号へ電話して
いただくことで、再度聞くことができます。

☎0475-40-0550

※機械本体にも録音機能がありますので、再生ボタ
ンを押すことで直近の放送を聞くことができま
す。